

臺灣桃園國際機場安全作業指引

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號 2022-001

111/01/25

主旨：桃園國際機場低能見度作業期間，車輛穿越滑行道交通道管制措施更變。

說明：

一、實施日期：

自 111 年 01 月 28 日 0001 L 起。

二、實施內容：

(一) 低能見度期間，車輛穿越滑行道交通道管制點修正如下：

1. 北消管制哨：位於 A 機坪外交通道及北消前交通道，管制 EC 北側車輛通行。
2. 試車台管制哨：位於東勤務道南側 (B1 停機坪旁) 及華航試車台前，管制 EC 南側車輛通行。
3. 608 管制哨：位於 C1 停機坪外交通道及 608 停機坪交通道，管制穿越 Q 滑行道前往 603 至 608 停機坪之車輛通行。
4. 610 管制哨：位於 C5 停機坪外交通道及 610 停機坪交通道，管制穿越 Q 滑行道前往 609 至 615 停機坪之車輛通行。

臺灣桃園國際機場安全作業指引

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY GUIDANCE

(二) 低能見度作業期間，接駁機坪使用規定：

1. 601、602 接駁機坪暫停使用。
2. 603-608 接駁坪正常使用，作業車輛由 608 管制哨進出。
3. 609-615 接駁坪正常使用，作業車輛由 610 管制哨進出。

(三) 禁止穿越滑行道：

1. W1、W2 北側禁止穿越，車輛由 W2 南側地下道通行。
2. 東勤務道往 601-602 機坪之 Q 滑行道禁止穿越。

附圖：桃園國際機場低能見度作業車輛穿越滑行道交通道管制圖

